

Íránytű kalibrálása

(Figyelem, az alábbi beállítások nagy mértékben befolyásolják a hajó működését, nem megfelelő beállítása esetén az eszköz nem fog helyesen működni!)

Amennyiben az íránytűt megfelelően helyeztük el a hajóban, és megbizonyosodtunk benne, hogy a helyes irányba mutat, ennek ellenére mégsem megfelelően mutatja a távirányító az irányokat, abban az esetben szükséges az íránytű kalibrációja.

Az íránytű kalibrálását bárki egyszerűen elvégezheti, a rendszer lehetőséget biztosít a manuális kalibrálásra. **A kalibrálás menü csak a hajó bekapcsolását követően 20 másodpercig él!** Amennyiben a 20 másodperc eltelik, úgy a kalibrálási menü nem elérhető egészen addig amíg a hajót újra ki-be kapcsoljuk. Ez a véletlen kalibrálás elindításának megelőzésének érdekében van.

A hajó bekapcsolását követően a jobb oldali analóg kart húzzuk teljesen lefelé kb. 8 másodpercen keresztül.



Amennyiben megfelelő ideig húztuk a kart lefelé úgy a középső sorban megjelenik a KALIBRAL felirat.



Ezután a jobb oldali kart elengedhetjük, és a hajóval lassú sebességgel tegyük 8-as alakokat a vízben. Törekedjünk arra, hogy a kalibrálás során ne vegyük túl élesen a fordulókat, a lehető legnagyobb köröket írjuk le.

Pár kör megtétele után a kalibráció befejezhető, ehhez a jobb oldali kart lefele kell húzni szintén ~7 másodpercig, egészen addig amíg a KALIBRAL felirat eltűnik.

Amennyiben a kalibrálás sikeres volt, úgy a hajó ismét a jó irányt fogja a kijelzőn mutatni.